

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

Producto: Lavavajillas  
Nomenclatura: PLV1817XSS  
UPC: 757638612685  
Color: Acero Inoxidable

## CARACTERÍSTICAS

- Tipo empotrable
- Tipo de control ocultos
- Touchpad electrónico
- 7 ciclos
- 16 servicios
- Ciclos: Lavado normal/ Lavado ligero/ Autowash/ Solo enjuague/ Ciclo rápido/ Lavado intenso
- Energy Saver
- Opciones 9
- Seguro de niños/ media carga/ secado turbo/ sanitizado/ Prelavado con vapor/ Lavado programable con calor
- Lavado programable de hasta 12 hrs.
- Alarma al terminar el ciclo
- Anaqueles para copas, Tazas, Canastilla para cubiertos
- Depósito de desperdicios con filtro de retención
- 2 Racks +canasta
- Decibeles 48 dBA
- 127V/60

## PRINCIPALES BENEFICIOS

- Gran capacidad para realizar el servicio de toda la familia.
- Media carga, realiza el ciclo de lavado sin la necesidad de ingresar la carga completa ahorrando agua.
- Triturador, elimina residuos para evitar atascos.
- Función de secado, a través de calor se ofrece mayor secado de los productos.
- Sanitizante, elimina el 99.9% de las bacterias alcanzando niveles altos de temperatura.



**Medidas y pesos**  
sin empaque



**Medidas y pesos**  
con empaque

alto: 86.00 cm  
ancho: 60.60 cm  
profundo: 67.20 cm  
peso: 45.50 kg

alto: 87.50 cm  
ancho: 69.50cm  
profundo: 73.80 cm  
peso: 51.50 kg

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

Producto: Lavavajillas  
Nomenclatura: PLV1817XSS  
UPC: 757638612685  
Color: Acero Inoxidable

## DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- La lavavajillas debe instalarse de tal forma que la longitud de la manguera sea de 3 mts. Para un drenaje apropiado.
- La entrada del gabinete debe ser de a 609 mm de profundidad y 650 mm a 609 mm de ancho. La altura debe ser de 889 mm por debajo de la cubierta.

## IMPORTANTE

- Apagar la lavavajillas no desconecta el aparato del suministro de energía.
- Elementos no aptos para la lavavajillas: no lave elementos como filtros de limpiadores de aire electrónicos, filtros de hornos y pinceles de pintura en su lavavajillas. Pueden producirse daños en la lavavajillas y decoloración o manchas en el aparato.
- No lave objetos de plástico a menos que estén especificados como aptos para lavavajillas o equivalente.
- Localice artículos filosos y colóquelos de tal forma que no dañen el sello de la puerta.

